



発送と郵便業務  
郵送機器およびソフトウェア

# SendPro® Mailstation

## 郵便料金計器の安全とコンプライアンスに関する情報

### 安全に関する情報

- 人身事故や機器の損傷を避けるため、機器の設置、操作を行う前に、適切な手順と方法を熟知してください。
- 機器を使用する際は、以下の安全注意事項に従ってください。
- 本機器を本来の目的以外には使用しないでください。
- 常に、職場で定められた特定の労働安全衛生基準に従ってください。
- アクセスが容易なコンセントの近くに機器を設置してください。壁のスイッチで制御するコンセント、または他の機器と共用のコンセントは使用しないでください。
- 壁コンセントの前に障害物がないことを確認してください。
- システムは、適度な通気を得られ、点検のしやすい場所に設置してください。
- 機器付属のAC電源コードを使用してください。
- AC電源コードは、機器付近のアクセスが容易なコンセントに直接差し込みます。
- AC電源からこの機器を切り離す場合は、必ず電源コードプラグをコンセントから抜いてください。
- 電源コードを鋭利なものに触れたり、機器、壁、机などの間にはさまらないように配線してください。電源コードに負荷がかからないようにしてください。
- エアゾールダスターを使用する前に、必ずシステムのプラグを抜き、静電気を除去してください。

安全に関する情報  
SV63349-ja  
2023年12月8日

- ピツニーボウズが定めたサプライ品、特にエアゾールダスターのみを使用してください。エアゾールダスターまたは可燃性エアゾールダスターの不適切な保管および使用は、爆発しやすい状態を引き起こし、人身傷害、物的損害、またはその両方を引き起こす、重大な事故の原因となる場合があります。可燃性のラベルが貼られたエアゾール式ダスターは絶対に使用せず、ダスターのラベルに記載されている説明や安全上の注意を必ず読んでください。
- 本機が破損した場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 指、髪の毛、アクセサリー、衣服などは、常に可動部分から離すようにしてください。
- 常に職場の労働安全衛生基準に従ってください。
- カバーは絶対に取り外さないでください。カバーの中には危険な部品が入っており、所定の訓練を受けたサービス担当者以外は触れることができません。
- トップカバーを開けたまま機器を使用しないでください。トップカバーを開けたままを使用すると、可動部分に巻き込まれけがをする危険性が高まります。
- 火のついたロウソク、タバコ、可燃物などをシステム上に置かないでください。
- 以下については販売店にご連絡ください。
  - サプライ品
  - 安全データシート
  - 本機器を破損した場合



**注意:**

インクこぼれ、インク漏れ、過剰に内部にインク溜まりした場合は、ただちに電源コードをコンセントから外し、ピツニーボウズまでご連絡ください。

詳しくは、以下のウェブサイトをご覧ください。

[www.pitneybowes.com/jp/support](http://www.pitneybowes.com/jp/support)